



# DIGIT III HANDBUCH



Die AirTurn DIGIT III ist eine wiederaufladbare Bluetooth-Multifunktions-Fernbedienung mit 8 Knöpfen. Die DIGIT III funktioniert mit den meisten

Bluetooth 4.0 Tablets und Computern, einschließlich PC, Mac, Android-Geräten und Apple-iGeräten, einschließlich iPod, iPad 3 und neuere Versionen, und auch das iPhone 4 und neuer. Die DIGIT III kann zudem mit einer iOS- oder Mac-App vollständig angepasst werden.

*Manual Version 1.3*



## **Ein-/Ausschalten**

Um die AirTurn DIGIT III einzuschalten, drücken und halten Sie die grüne Power-Taste für 1-2 Sekunden oder bis die rote Lampe kurz aufleuchtet und die blaue Lampe zu blinken beginnt.

Zum Ausschalten halten Sie die grüne Power-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Beide LEDs blinken, bevor die DIGIT III nach unten fährt. Die DIGIT III schaltet sich nach 2-3 Minuten aus, wenn sie nicht mit einem Bluetoothgerät gekoppelt ist.

Wenn Sie den Host-Computer ausschalten, wird die DIGIT III ebenfalls nach einigen Minuten ausgeschaltet.

## Kopplung und Verbindung

Die DIGIT III ist so konzipiert, dass sie stets erkannt werden kann und als Keyboard mit dem Gerätenamen im folgenden Format angezeigt wird: **DIGIT3v1.3.0 ABCD**, wobei v1.3.0 die Version und ABCD die letzten 4 Zeichen der Bluetooth-Mac-Adresse anzeigt. Einmal gekoppelt, wird die DIGIT III automatisch wieder mit dem Host-Gerät beim Einschalten, oder wenn ein Link verloren geht, verbunden.

### iOS Gerätekopplung

Um die DIGIT III mit einem iOS-Gerät wie dem iPad, iPod oder iPhone zu koppeln, drücken Sie die folgende Sequenz:

Einstellungen → Bluetooth (einschalten) → DIGIT3-ABCD

Drücken Sie auf die Auswahl und koppeln die Geräte.

## Neustart der Kopplung

Die Kopplung muss bei jedem Wechsel von einem Gerät zum anderen zurückgesetzt werden.

Löschen oder vergessen Sie die Bluetooth-Kopplung von Ihrem Host-Tablet oder Computer. Wenn die DIGIT III eingeschaltet ist, halten Sie die Power-Taste sechs Sekunden lang gedrückt. Nach zwei Sekunden sieht es so aus, als ob die DIGIT III herunterfährt. Halten Sie die Power-Taste gedrückt. Nach sechs Sekunden blinken beide LEDs dreimal. Nach dem dritten Aufleuchten lassen Sie die Power-Taste los. Das Gerät ist nun zurückgesetzt. Schalten Sie die DIGIT III an, um eine erneute Kopplung mit dem gewünschten Host-Computer zu erstellen.

## **MODI**

Die DIGIT III verfügt über 6 MODI, die bis zu 6 verschiedene Signale definieren, die bei gedrückter Taste gesendet werden. Viele dieser Signale sind einfach nur Tastaturzeichen.

Um den Betriebs-MODUS zu wechseln, halten Sie die MODUS-Taste so lange gedrückt, bis die rote LED entsprechend der MODUS-Nummer blinkt. Zum Beispiel halten Sie die MODUS-Taste für MODUS 4 so lange gedrückt, bis es 4 Mal für Modus 4 blinkt. Als Rückmeldung blinkt die rote und blaue LED so oft wie die gewählte MODUS-Nummer.

Die DIGIT III erinnert sich an den konfigurierten Modus nach Neustartzyklen.

Die folgende Tabelle zeigt den gewählten MODUS, je nachdem wie oft die rote LED blinkt, während die MODUS-Taste gedrückt wird:

<b>Gedrückt</b>	<b>Modus</b>
<b>1</b>	Gatt (proprietär)
<b>2</b>	Präsentation 1
<b>3</b>	Präsentation 2
<b>4</b>	Medien / Kamera
<b>5</b>	Assist Modus
<b>6</b>	Studio Modus


1. GATT proprietärer Modus. Verwenden Sie diesen Modus nur, wenn es von der App, die Sie verwenden, angegeben wird.



2. Präsentation 1 wird am häufigsten für Powerpoint, Keynote und andere populäre Präsentationsanwendungen benutzt.
3. Präsentation 2 wird für Office-Anwendungen wie Mac / PC Word, Adobe usw. verwendet.
4. Der Medien / Kameramodus wird für iTunes und andere Audio- und Multimedia-Player, die von der Fernbedienung unterstützt werden, verwendet. Es kann außerdem für die Fernauslösung von Kameras und Videos auf den meisten Tablet-Computern verwendet werden. Schließen Sie die Mediaplayer, wenn Sie den Kameramodus verwenden, um gute Ergebnisse zu erzielen.
5. Assisted-Tech-Modus wird für bestimmte Anwendungen verwendet, die Leerzeichen- und Eingabetasten zur Navigation verwenden.



6. Der Studiomodus wird für die Navigation mit DAW-Apps verwendet, die Tastatursteuerung unterstützen. Die spezifischen Tasten müssen in der DAW-App eingerichtet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die für jeden Modus gesendeten Zeichen.

Taste	Präsentator 1 Modus 2	Präsentator 2 Modus 3	Medien / Kameramodus 4	Assist- Tech- Modus 5	Studio- Modus 6
	Pfeil nach oben	Seite hoch	Lautstärke hoch Kamera / Video	Leertaste	3
	Linker Pfeil	Linker Pfeil	Vorheriger Song	1	P
	Rechter Pfeil	Rechter Pfeil	Nächster Song	Eingabe	;
	Pfeil nach	Seite	Lautstärke	2	Shift+R

	unten	runter	runter		
	Eingabe	Eingabe	Abspielen / Pause	Home	Leertaste
	b	b	Home	Tastatur	STRG + Z

## Wechsel von virtuellem Keyboard auf iOS



Die DIGIT III agiert wie ein Keyboard auf iOS in Modi 2-6. Die Keyboardtaste schaltet das Keyboard, das Modus 5 benötigt, in iOS-Apps Ein / Aus. Drücken Sie die Keyboardtaste, wenn ein aktives Textfeld für die Eingabe vorhanden ist. Ein kurzer Druck auf die Power-Taste schaltet die Tastatur auch in alle anderen Modi 2-6 um.

## Die Batterie aufladen

Um die Batterie aufzuladen, stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Ladeanschluss ein und stecken das andere Ende in eine beliebige USB-Quelle. Sie können auch jede andere Micro-USB-Stromversorgung verwenden. Das Aufladen von einem Laptopcomputer oder einem Rechner mit einer SchlafEinstellung wird nicht empfohlen.

## LED-Anzeigen

LED	Funktion	Bedeutung
Blau	Schnelles Blinken	Versucht mit Host zu verbinden
Blau	Langsames Blinken	Mit Host verbunden
Blau	Ganz an	Tastenanschläge gesendet
Rot	Langsamer Takt	Niedriger Batteriestatus
Rot	Ganz an	Aufladen (eingesteckt)
Blau/Rot	Ganz an	Batterie aufgeladen (eingesteckt)

## **AirTurn Manager**

Der AirTurn Manager wurde erstellt, um Ihre AirTurn DIGIT III anzupassen. Sie können viele Funktionen und Codes auf Ihrem DIGIT III ändern. Laden Sie ihn vom App-Store für Mac oder iOS herunter.

## Garantie

AirTurn, Inc., ("AirTurn"), garantiert dem Erstkäufer für ein Jahr ab Kaufdatum, dass das AirTurn DIGIT III (das "Produkt"), wenn er in der Originalverpackung versandt wird, frei von fehlerhafter Verarbeitung und Materialien ist, und stimmt zu, dass AirTurn nach eigener Wahl entweder den Mangel beseitigt oder das mangelhafte Produkt oder Teil ersetzt durch ein neues oder weiterentwickeltes Äquivalent, ohne Kosten für den Käufer für Ersatzteile oder Arbeitszeit. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, dessen Aussehen verändert wurde noch für Produkte, deren Äußeres beschädigt oder verunstaltet wurde, Produkte, die falsch verwendet wurden, abnormaler Behandlung ausgesetzt wurden, oder deren Design oder Aufbau modifiziert wurde, noch für Batterien, die mitgeliefert wurden.

Um die Rechte im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie anzuwenden sollte der Käufer eine RMA-Nummer per E-Mail oder Telefon entsprechend den Anweisungen auf der Support-Seite [www.airturn.com/support](http://www.airturn.com/support) anfordern. Der Käufer muss das Produkt auf eigene Kosten zurück senden. Das reparierte oder ersetzte Produkt wird auf Kosten von AirTurn zurück gesendet. Die eingeschränkte Garantie wie hier beschrieben wird zusätzlich zu jeglicher stillschweigender Garantie entsprechend dem Gesetz für den Käufer gewährt. ALLE IMPLIZITEN GARANTIEEN EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEEN DER

MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR DIE VERWENDUNG SIND AUF EIN JAHR AB DATUM DES KAUFES BESCHRÄNKT. Einige Staaten erlauben keine Einschränkungen der Dauer von stillschweigenden Garantien, so dass die obige Einschränkung in dem Fall nicht auf Sie zutrifft.

Die hier beschriebenen Gewährleistungen sind die durch AirTurn angebotenen einzigen und ausschließlichen Gewährleistungen und dienen als einziges und ausschließliches Rechtsmittel des Käufers. Mängelbeseitigung, in der Art und Weise und für die Zeit, wie hier beschrieben, stellen die alleinigen Möglichkeiten zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten AirTurn's dem Käufer gegenüber in Bezug auf das Produkt dar und begründen die vollständige Erfüllung aller Forderungen, ob durch einem Vertrag, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig. In keinem Fall ist AirTurn haftbar oder in irgendeiner Weise verantwortlich für Schäden oder Mängel der Ware, die durch Reparaturen verursacht wurden oder versuchte Reparaturen, die nicht von einem autorisierten Service durchgeführt wurden, noch kann AirTurn haftbar oder in irgendeiner Weise verantwortlich gemacht werden für zufällige Schäden oder Folgeschäden auf wirtschaftlicher oder Sachbasis. Einige Staaten erlauben den Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht, so dass der obige Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE. SIE KÖNNEN AUCH ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON LAND ZU LAND VARIIEREN.

## Radio Information

- *Bluetooth 4.0* Geringstromradio
- Sendeleistung: +0 dBm
- TX Stromspitze: 18.2 mA
- Frequenz 2.402GHz bis 2480GHz

Ungefähre Reichweite: 33 Fuß (10 Meter) entsprechend der Ausrichtung und anderen Faktoren.

Dieses Gerät entspricht den Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich erlaubt wurden von dem Verantwortlichen für Compliance können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte

sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergiestrahlen, und wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass keine Störungen in einer bestimmten Installation auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch das An- und Abschalten des Gerätes überprüft werden kann, sollte der Nutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten oder platzieren Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie die Zusatzgeräte mit einem Stromadapter, der nicht mit dem Empfänger verbunden ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker hinzu für Hilfe.

Enthält Transmitter-Modul FCC ID: QOQBLE113"

Enthält Transmitter-Modul-IC: 5123A-BGTBLE113"

CE – Das offizielle R&TTE DoC ist auf [www.bluegiga.com](http://www.bluegiga.com) verfügbar

MIC Japan-BLE113 ist als Modul zertifiziert mit der Typ-Zertifizierungsnummer 007-AB0103. Als zertifiziertes Modul kann BLE113 in ein Endprodukt integriert werden ohne zusätzliche Zertifizierung des Endprodukts durch MIC Japan.



KCC (Korea) BLE113 erhielt die Typ-Zertifizierung in Korea mit der Zertifizierungsnummer KCC-CRM-BGT-BLE113.

AirTurn's Bericht zur unbeabsichtigten Frequenzstrahlung ist auf Anfrage erhältlich für FCC / CE / Kanada / Australien



## Recycling und Entsorgung



Komponenten und Konstruktionen entsprechen dem RoHS-Standard. Die Verpackung ist recyclebar. Bitte recyceln Sie.

Beinhaltet eine Lithium Polymer Batterie. Die Batterie sollte entsprechend den lokalen Gesetzen entsorgt werden.

AirTurn wird Batterien für Sie recyceln, wenn diese zurückgegeben werden. Bitte fordern Sie eine RMA-Nummer an mit eine E-Mail an den Support Desk: [support@airturn.com](mailto:support@airturn.com)

## Markenzeichen

---

iPhone, iPod, iOS, iPad sind Markenzeichen von Apple, Inc.

Android ist ein Markenzeichen von Google, Inc.

Powerpoint, Word sind Markenzeichen von Microsoft

AirTurn, PED und dazugehörige Logos sind Markenzeichen von AirTurn, Inc.



Boulder, CO 80301

[www.airturn.com](http://www.airturn.com)

support@airturn.com

888-247-1223